

## NÁVOD K OBSLUZE SWAROVSKI DALEKOHLID EL - RANGE – ČESKY

kompletní návod bohužel ještě není, pracuje se na tom. Pro zákazníka Vám proto zasílám jednoduchý návod na to nejdůležitější - jak přístroj nastavit.

Před použitím je nutno nastavit okuláry přístroje pro vlastní oči - pokud spodní tlačítko přidržíte cca 7 sekund rozsvítí se celý displej i zaměřovací kolečko na cca 30 sekund - vhodné pro první nastavení ( zaostření ) okulárů -následně povytáhnout nastavovací kroužky na okulárech a dokonale zaostřit v pravém tubusu zaměřovací kolečko a v levém displej. Po zaostření zajistíte kroužky a okuláry jsou nastaveny.

Programování přístroje :

Stlačením spodního tlačítka na dobu cca 4 sekundy se rozsvítí P1 a rozblíká se číslice 1-5. Pomocí horního tlačítka můžete nastavit v rozsahu 1-5 intenzitu displeje ( 1 je pro pozorování za šera, 5 naopak při protisvětle, optimální je 3-4 dle zákazníka )

Poté znovu zmáčknete spodní tlačítko a rozsvítí se P2- program pro měření úhlu. Může být nastaven ve 3 pozicích ( přepínáte horním tlačítkem ) - OFF ( měření úhlu je vypnuto a zobrazuje se pouze jeden výsledek ), < ° ( na horním řádku se zobrazí vzdálenost a na spodním úhel ) nebo CAL ( na horním řádku se zobrazí naměřená vzdálenost a na spodním "přepočtená" vzdálenost pro střelbu )

po dalším zmáčknutí spodního tlačítka se rozsvítí P3 a horním tlačítkem můžete přepínat yardy a metry

po dalším zmáčknutí spodního tlačítka se rozsvítí P4 a horním tlačítkem můžete zapnout ( ON ) nebo vypnout ( OFF ) automatické přizpůsobení displeje dle pozorovaného pozadí.

V příloze je postup v grafické podobě.

S pozdravem

SWAROVSKI OPTIK VERTRIEBS GMBH